Petio

一般用

適応種 全犬種 全猫種

Preciante ～プレシャンテ～ 部分カットバリカン

商品コード：W24066

販売者
株式会社ヤマヒサ ペットケア事業部

●本製品は犬・猫専用です。
人の散髪には使用しないでください。

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この商品は犬・猫の細部をトリミングできる部分カットバリカンです。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

●第三者に譲渡・貸与される場合も、
この説明書を必ず添付してください。
●この説明書は保証書を兼用しています。
大切に保管してください。
●本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店
もしくは当社にご連絡ください。

保証書

無料修理規定（日本国内においてのみ有効です）

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
2. 修理を依頼する時
＊保証期間中
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容により無料修理致します。
＊保証期間が過ぎている時
お買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
（ハ）火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
（ニ）一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
（ホ）保証書の提示がない場合。
（ヘ）保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句の書き替えられた場合。
（ト）トリマー(刃)と付属品の損傷の場合。
5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

＊保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社お客様相談室にお問い合わせください。

お買い上げ後は、本保証書が販売店により記入・捺印されていることを必ずご確認ください。販売店による記入・捺印も領収書(またはレシート)の添付もない場合、保証書は無効になります。

プレシャンテ 部分カットバリカン				持込
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	本体お買い上げ日より 1ヶ年	
お客様	お名前 様	お電話		
	ご住所（〒 ）			
販売店	住所・店名			

見本

本書は本書記載の規定に従って無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。
※修理依頼の時は、必ず保証書に必要事項をご記入のうえ、ご提示ください。

販売者
株式会社ヤマヒサ ペットケア事業部
本社 〒530-0028 大阪市北区万歳町3-25
お客様相談室 0120-133-035 受付時間:祝日を除く月～金曜日 AM9:00～12:00/PM1:00～5:00
http://www.petio.com
MADE IN JAPAN M02 Lot.

安全上のご注意

●使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークをつけています。

⚠ 拡大損害が予想される事項	禁止行為
❗ 必ず行う	分解禁止

⚠ 警告 死亡や重傷など重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●本説明書に記載されている以外の分解・修理をしない。	器物損傷の原因になる。
	●本説明書以外の目的で使用しない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●浴室など水気のある場所では使用しない。	感電や器物損傷の原因になる。
	●幼児・子供には使用させない。	ケガや器物損傷の原因になる。

⚠ 注意 ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
❗	●幼児・子供・ペットのふれない所に保管する。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●本体に落下などの強い衝撃を与えない。	器物損傷の原因になる。
	●直射日光・高温多湿の場所や熱機器の近くなどには放置しない。	器物損傷の原因になる。
	●本体を水の中に沈めたり、水流をあてたりしない。	器物損傷の原因になる。
	●刃部用潤滑オイルは刃部専用のため、他の用途には使用しない。	器物損傷の原因になる。
	●30分以上連続して使用しない。	刃に摩擦熱が発生し、犬・猫の被毛や皮膚を傷つける可能性がある。

各部の名称



梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。

■刃先の注油方法

使用前後には、刃先に必ず注油する。
使用中に切れ味が悪くなった場合は、
刃部の清掃・注油をする。



⚠ 注意 ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項
	●刃部用潤滑オイルは刃部専用のため、他の用途には使用しない。器物損傷の原因になる。

■刃部の脱着方法

❗ ●作業途中で、電源スイッチが入らないように注意する。

1.電源スイッチをオフ「off」にする。

2.刃部を取りはずす。
①刃部が落ちないように
片手をそえておく。
②本体ロゴ面を上にして
本体を持ち、刃先に親指を
あてて矢印の方向に押す。



3.刃部を取りつける。
刃部の凸部と本体の凹部をはめ込み、「カチッ」と音がするまで押しこむ。



■刃部の清掃方法

使用後は、必ず以下の手順に従ってお手入れをすること。
1.電源スイッチをオフ「off」にする。

2.刃部をはずし、付属の掃除用ブラシで
本体と刃先まわりの
毛クズを払い落とす。





3.掃除用フックを押して、
固定刃と可動刃の間を開き、
掃除用ブラシで毛クズや
汚れを落とす。



4.水またはぬるま湯で洗う。

5.乾いた布等で水気をふき取り、
よく乾燥させる。



6.右図の矢印部分に付属の
刃部用潤滑オイルを1～2滴
注油する。



7.刃部を本体に取りつける。

⚠ 注意 ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●可動刃を、掃除用フックで持ち上がる以上に無理に持ち上げたり、固定刃と可動刃の間に異物を差し込んで固定したりしない。	開きすぎるとバネが伸びて切れ味が悪くなる原因になる。
	●広げた可動刃に指を当てたり、入れたりしない。	ケガの原因になる。

❗ ●刃部のお手入れには、付属の刃部用潤滑オイルまたは上質ミシン油を使用する。

■安全スライドカバーの着脱方法

❗ ●安全スライドカバーを着脱するときは必ず電源スイッチをオフ「off」にする。

❗ ●作業途中で、電源スイッチが入らないように注意する。

【取り付け方】
1.電源スイッチをオフ「off」にする。
2.図のように安全スライドカバーの
左右にあるボタンの下部を
押しながら本体に取りつける。



【取りはずし方】
下の図1のように、安全スライドカバーの凹みに親指をそえ、上にスライドさせるとはずすことができる。
また、図2のように安全スライドカバーの左右にあるボタンの下部を押すことでも、簡単に取りはずすことができる。

図1



図2



■犬・猫に対する準備と注意

犬・猫の種類によっては、カットしにくい毛質（長毛・細く柔らかい毛・カール毛）の場合もあるので、下記の手順に従って使用する。
ブラシやコームで整毛し、毛玉やもつれ毛がある場合は毛玉を切り取ったり、被毛のもつれをほぐしたりしてからカットする。

- ●被毛の汚れがひどい場合や砂等が付着していると、刃を傷めて切れ味を悪くするのでシャンプーしてからカットする。
- ●被毛がぬれている場合は、よく乾かす。ぬれたまま使用すると刃の寿命が短くなることがある。
- ●電気音を嫌がる場合は、音だけを聞かせる等して少しずつ慣れさせる。



■電池の取りつけ方法

⚠注意（ちゅうい） ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項
⃠	●使用後は必ずスイッチをオフ「off」にする。スイッチを入れたままにすると、電池が過放電し、液モレの原因となる。

1.スイッチをオフ「off」にする。

2.本体裏側にある電池カバーをはずし、図のように単3アルカリ乾電池2本を入れる。



※付属の乾電池は作動確認用です。
使用の際には新たにアルカリ乾電池を購入してください。

3.電池カバーの凸部と本体の凹部が合うようにスライドさせながら、電池カバーを「カチッ」と音がするまではめ込む。



4.電池カバーがしっかりはまっていることを確認した後、使用する。

■基本操作

⚠注意（ちゅうい） ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⃠	●刃に注油をせずに使用しない。	被毛を引っ張り、犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
⃠	●犬・猫の皮膚に刃を強く押しつけない。	犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
⃠	●刃が破損した状態で使用しない。	犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
⃠	●犬・猫が嫌がる場合や皮膚に異常や疾患がある場合は、無理に使用しない。	犬・猫のケガや器物損傷の原因になる。
⃠	●30分以上連続して使用しない。	刃に摩擦熱が発生し、犬・猫の被毛や皮膚を傷つける可能性がある。30分以上使用する場合は、約10分停止させて刃部を掃除し、注油した後、再び使用する。

- ●目・耳・鼻・口の周辺や乳首、生殖器の周辺をカットするときは、特に気をつけてカットする。
- ●使用中切れ味が悪くなった場合は、注油など、適切なお手入れを行う。

1.電源スイッチをオン「on」にする。
2.肌当て面を肌に密着させてゆっくりと被毛の流れにそってカットする。

【安全スライドカバー無しの場合】



【安全スライドカバー着用の場合】

- ●初心者や細かい部分をカットする場合には、安全スライドカバーをセットするとカットし過ぎず安心。
- ●カット部分によって左開き、右開きを使い分けるとさらにカットしやすくなる。



※使用中、刃先にカットした毛が付着したり、刃の中に毛がたまったりした場合は、その都度取り除く。



■部分別カット方法

●顔・口周り
上あごの被毛を顔の中心から外へ向かってカットし、口周り・のどへと順にカットする。
※口を手で閉じた状態にするとカットしやすくなる。
※ヒゲには注意する。



●足の裏・足周り
足の裏の肉球からはみ出した被毛をカットする。
指を押し開きながら指の間の被毛もカットする。
※指の間に水かきがある犬種のカットには注意する。

●尻周り
内側から外側に向かって少しずつカットする。



お手入れ方法

【本体】 洗い流せない本体の汚れは、中性洗剤を含ませた布等でふいた後、水でぬらして固くしぼった布等でふき取る。

【刃部】 水またはぬるま湯で洗い、乾いた布等で水気をふき取る。

⚠注意（ちゅうい） ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⃠	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	表面が溶けたり変質・変形したりする恐れがある。
⃠	●固いブラシ、タワシなどは使用しない。	器物損傷の原因になる。
⃠	●本体を水の中に沈めたり、水流をあてたりしない。	器物損傷の原因になる。

製品の廃棄について

廃棄する場合は、各自治体の指示に従うこと。

基本仕様

定格時間	単3アルカリ乾電池2本使用で約30分×2回
本体重量	約125ｇ（アタッチメント10ｇ・電池含む）
本体サイズ(mm)	約 W35×D26×H135（アタッチメント含む）
品質表示	本　　体 / ABS樹脂 刃　　/ ステンレス・ポリアセタール・ナイロン アタッチメント / ABS樹脂

★商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

アフターサービス・お問い合わせ

【刃の寿命について】

刃は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。
刃の掃除や注油をしても切れ味が回復しない場合は、替え刃をご購入してください。
ご購入の際は、下記までご連絡ください。

販売者
株式会社ヤマヒサ® ペットケア事業部

お客様相談室	受付時間:祝日を除く月～金曜日
0120-133-035	AM9:00～12:00/PM1:00～5:00

※受付後、約10日～2週間でお届けします。（有償）

Preciante プレシャンテ アイテムラインアップ

			DOG 犬 短毛	DOG 犬 長毛	CAT 猫 短毛	CAT 猫 長毛
DAILY CARE 毎日のお手入れ	ベースケア	粗め細めコーム（ときほぐし 整毛）	●	●	●	●
		ソフトスリッカーブラシ S・M・L（もつれ取り 抜け毛取り）		●		●
		ハードスリッカーブラシ S・M・L（もつれ取り 抜け毛取り）	●		●	
		ダブルブラッシングブラシ S・M・L（ときほぐし 汚れ取り）		●		●
		ピンブラシ S・M・L（ときほぐし）		●		●
		つや出しブラシ かため（つや出し ﾌｹ･ほこり取り）		●		●
		つや出しブラシ やわらかめ（つや出し ﾌｹ･ほこり取り）	●		●	
		猫用ブラシ（つや出し ﾌｹ･ほこり取り）			●	●
	マッサージ	ラバーブラシ（マッサージ 抜け毛取り ﾌｹ･ほこり取り）	●	●	●	●
		ミトンラバーブラシ（マッサージ 抜け毛取り ﾌｹ･ほこり取り）	●	●	●	●
		ダブルラバーブラシ（マッサージ 抜け毛取り ﾌｹ･ほこり取り）	●	●	●	●
	クリーンアップ	のみとりコーム（のみとり）	●	●	●	●
		のみとりコーム 柄つき（のみとり）	●	●	●	●
	サポート	静電気除去ネット（抜け毛除去）	●	●	●	●
		ブラシネット（抜け毛除去）	●	●	●	●
	ビューティー	肉球ぷるぷるジェリー（肉球ケア）	●	●	●	●
		トリートメントミスト（被毛ケア）	●	●	●	●
		涙やけクリーナー（被毛ケア）	●	●	●	●
		イヤーローション（耳ケア）	●	●	●	●
WEEKLY CARE 2週間毎のお手入れ	ネイルケア	犬用ネイルカッター ギロチン式（ツメ切り ツメヤスリ）	●	●		
		犬用ネイルカッター ハサミ式（ツメ切り ツメヤスリ）	●	●		
		猫用ネイルカッター（ツメ切り）			●	●
	ヘアエステ	リンスインシャンプー さらさら（シャンプー）	●	●		
		リンスインシャンプー しっとり（シャンプー）	●	●		
		くるくるシャンプーブラシ（シャンプー）	●	●	●	●
		吸水タオル S・M（吸 水）	●	●	●	●
	ヘアカット	カットバサミ（カット）	●	●	●	●
		スキバサミ（カット）	●	●	●	●
SPECIAL CARE	ヘアカット	全身カットバリカン（カット）	●	●	●	●
		部分カットバリカン（カット）	●	●	●	●
	ネイルケア	電動ネイルヤスリ（ツメヤスリ）	●	●	●	●
	シニングケア	セニングブラシ ミニ（抜け毛取り）	●	●	●	●
		セニングブラシ レギュラー（抜け毛取り）	●	●	●	●

★プレシャンテのお手入れ用品のラインアップです。あなたのペットに合わせてお選びください。